

Leuchtenkopf Marie I FLS-LED

ACHTUNG! SPANNUNG!
Nach dem Trennen der Stromzufuhr kann noch bis max. 40 Sekunden Spannung an den Polen anliegen.
In diesem Zeitraum die Pole nicht berühren!

Montage

Montage auf Ziermast:
Die Anschlussleitung des Leuchtenkopfes (1) durch den Mast (2) nach unten ziehen. Den Leuchtenkopf auf den Mast aufsetzen und mit den 2 Stück Befestigungsmitteln (3) – bestehend jeweils aus M12 Schraube, Federscheibe und Unterlegscheibe – montieren.

Bei asymmetrischer Lichtverteilung ist ein Pfeilaufkleber zur Ausrichtungshilfe angebracht.

Masttür mit Schlüssel öffnen und Anschlussleitung anschließen.

Einsetzen der Scheiben:

Die Korbscheibe (4) sollte bereits vormontiert sein. Zuerst die kleineren Scheiben (5) seitlich Richtung Steg (6) in den Korb hineinschieben. Anschließend sind diese mit den großen Scheiben (7) zu verriegeln, indem diese an den übrigen Seiten in den Korb eingesetzt werden.

LED ausbauen bzw. austauschen:

Schrauben M6 (8) lösen und das Leuchtdach (9) abnehmen. Die Abdeckung (10) entfernen und durch abziehen des Steckers (11) die Stromzufuhr trennen. Nachfolgend die Kabel des LED-Moduls (12) abklemmen. Die Muttern M10 (13) lösen und mit den Unterlegscheiben entfernen. Anschließend die Platte (14) wenden. Die Muttern M10 (13) vorübergehend wieder befestigen. Danach die Schrauben M4 (15) entfernen und das LED-Modul (12) abnehmen.

Der Leuchtenkopf kann dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden. Beim Montieren ist darauf zu achten, dass alle Schrauben gleichmäßig und fest angeschraubt werden.

Montage auf Ziermast:

Einbau der Scheiben:

Lichtverteilung Leuchtenkopf

oval breitstrahlend asymmetrisch breitstrahlend rotationssymmetrisch

FLS-S **FLS-A** **FLS-P**

oval breitstrahlend asymmetrisch breitstrahlend