

Fahrradbügel LOTTA F XIII

<p>Fahrradbügel ohne Holz</p>	<p>Fahrradbügel mit beidseitigem Holz</p>
<p>Variante 1 (ohne Überpflasterung): Befestigungsbohrungen (siehe Bild Anschraubmaß) am Betonfundament markieren und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben M8 bohren. Fahrradbügel (1) aufsetzen und mit je 4 Ankerschrauben M8 am Betonfundament verschrauben.</p>	
<p>Variante 2 (mit Überpflasterung): Wie Variante 1, noch zusätzlich Überpflasterung (2) aufbringen.</p>	
<p>Variante 3 (mit Erdstück): Fahrradbügel (1) 0,4m in den Boden einlassen.</p>	
<p>Anschraubmaß:</p>	