

# KORA I mit 1xPL-Cube LED

2 Durch lösen der 4 Stk. Senkschrauben M5 (1), Gitter (2) nach oben abziehen.

Kunststoffhaube (3) ebenfalls nach oben abziehen.

Befestigungsbohrungen (siehe Anschraubung) markieren und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben / -bolzen bohren.

4 Anschlussleitung durch die Stopfbuchverschraubung (4) ziehen an der Klemme (5) entlasten und anschließen.

3 Den Fuß (6) mit 4 Stk. Schrauben/Bolzen am Fundament befestigen, dazu die beigelegten Dichtungsscheiben (7) unterlegen.

4 Kunststoffhaube (3) und Gitter (2) wieder aufsetzen und befestigen.

**Detail A:**

Kabeleinführung:  
2x Stopfbuchverschraubung für Durchverdrahtung,  
bzw. 1x Stopfbuchverschraubung und  
1x Blindstopfen ohne Durchverdrahtung

300  
150  
70  
Ø12  
70  
300  
150  
70  
A