

Pollerleuchte FRANZI PI DA LED mit Erdstück

1: Cable entry point at the bottom of the pole.
2: Lower door.
3: Cable transition box.
4: Driver unit.
5: Upper door.
6: Main housing cover.
7: LED light source.
8: LED lens cover.

1 Anschlussleitung in ausreichender Länge durch die Kabeleinführung (1) in den Poller ziehen und diesen ca. 500mm ins Erdreich, in Sand (verdichtet) oder Beton einlassen.

2 Untere Tür (2) mit Dreikantschlüssel öffnen.

3 Anschlussleitung am Kabelübergangskasten (3) anschließen.

4 Um ggf. an die Treibereinheit (4) zu gelangen, sind die 4 Stk. Senkschrauben der oberen Tür (5) zu lösen, diese abzunehmen und den Deckel des Gehäuses (6) ebenfalls zu öffnen.

7 Für das LED (7) ist die Scheibe mit Hilfe der 6 Stk. Senkschrauben (8) abzunehmen.

Pollerleuchte FRANZI PI DA LED mit Flanschplatte

Anschlussleitung in ausreichender Länge durch die Kabeleinführung (1) in den Poller ziehen und diesen mit geeigneten Befestigungsmitteln (nicht im Lieferumfang enthalten) auf einem Betonuntergrund montieren.

Untere Tür (2) mit Dreikantschlüssel öffnen.

Anschlussleitung am Kabelübergangskasten (3) anschließen.

Um ggf. an die Treibereinheit (4) zu gelangen, sind die 4 Stk. Senkschrauben der oberen Tür (5) zu lösen, diese abzunehmen und den Deckel des Gehäuses (6) ebenfalls zu öffnen.

Für das LED (7) ist die Scheibe mit Hilfe der 6 Stk. Senkschrauben (8) abzunehmen.