

Pollerleuchte PETRA PII mit Tür und Kabelübergangskasten

Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet.

Bei Var. 1 Eingrabstück (8) in den Boden einlassen. Dabei ist zu beachten, dass eine Bohrung (13) des Eingrabstücks entgegengesetzt des Lichtaustritts platziert wird. Somit ist eine einheitliche Leuchtausrichtung gegeben.

Bei Var. 2 Standrohr (3) mit Stahlplatte auf Betonfundament aufsetzen, Befestigungsbohrungen markieren und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben M10 bohren.

Erdkabel durch das Standrohr (3) ziehen.

Standrohr (3) mit 3 Stk. Schrauben M10 (10) bzw. 3 Stk. Ankerstangen M10 (10) befestigen.

Kabelübergangskasten (9) montieren und Erdkabel sowie freies Leitungsende (11) anschließen.

Durch lösen der 3 Senkschrauben (1) Leuchtenkörper (2) vom Standrohr (3) nach oben abziehen

1 Stk. Schraube (4) lösen und Abdeckung (5) nach oben abziehen.

Leuchtmittel entsprechend Leistungsschild einsetzen.

Leuchtenkörper im rückwirkendem Montageablauf schließen.

Beachte:
ggf. ist durch lösen der Schraube und Zahnscheiben (6) der Elektrobloc (7) nach oben herauszuziehen.

Hinweis:
Sie haben einen Poller mit Dulux Leuchtmittel für den professionellen Einsatz geliefert bekommen. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Poller mit einer tägliche Brenndauer des Leuchtmittels von mind. 5h betrieben wird, um das Leuchteninnere vor Kondenswasser (entsteht durch Temperaturdifferenzen zw. Tag und Nacht) zu schützen.

