

# Wandleuchte VOLKMAR I bzw. II LLM-LED

Wandschild (1) vom Tragarm (2) lösen.

Bohrungen des Wandschildes (1) an der Wand markieren und Wandschild befestigen.

Kabel an der Anschlussklemme (3) anschließen.

Anschlussleitung durch den Tragarm (2) fädeln und an der Buchse (4) (der Leuchte beigelegt) anschliessen.

Ausleger mit 4 Schrauben (5) befestigen.

Buchse (4) in den Stecker (6) einschieben.

Leuchtenkopf auf den Stützen (7) aufsetzen und mit 3 Stk. Gewindestifte M8x10 (8) ausrichten und verspannen.

Um gegebenenfalls an die elektrischen Einbauten zu gelangen, den Knopf (9) durch Linksdrehung lösen und den Schirm (10) abnehmen.

Die Steckverbindung am elektronischen Vorschaltgerät sowie die 4 Stück Muttern M5 (11) lösen. Einheit (12) herausnehmbar.

Nach Austausch der elektrischen Einheit den Leuchtenkopf im rückwirkenden Montageablauf schließen.

**Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung:**  
Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtdach zur Ausrichtung Straßenseite beachten.

Anschraubmaße:

Leitungseinführung Ø20