

Cara II/2, VII/2, VIII/2 mit verstellbarem Leuchtenkopfswinkel

Leuchtenkopf (1) ist bereits bei Auslieferung anschlussfertig verdrahtet. Den Leuchtenkopf auf den Mast (2) mit Zopf $\varnothing 60$, optional $\varnothing 76$, aufsetzen, ausrichten und mit zwei Gewindestiften (3) fixieren. Der Ausleger (4) variiert je nach Ausführung und kann variabel am Gelenk (5) ausgerichtet werden. Anschlussleitung an den kundenseitigen Kabelübergangskasten anschließen.

Um im Wartungsfall an die elektrischen Einbauten zu gelangen, 4 Stk. Zylinderkopfschrauben M4 (6) lösen. Den Deckel (7) inkl. Abdeckung und Dichtung (8) abnehmen. Die Montageplatte (9) inklusive befestigtem Vorschaltgerät (10) und der LED-Einheit (11) bei Bedarf vorsichtig abnehmen und die Leitung an der Anschlussklemme (12) abklemmen. Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, dabei auf den Dichtungsring in der Nut des Deckels achten.

Beispiel Cara II/2:

